




Manual de Instruções



A- AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULAR

B- AJUSTE DE FOCO CENTRAL

C- OCULARES DE BORRACHA

nos modelos com zoom a alavanca do zoom se encontra na ocular direita do binóculo.

AJUSTE DO COMPO DE VISÃO

A distância entre os olhos varia de pessoa para pessoa. A fim de conseguir um perfeito alinhamento entre os olhos e as lentes do binóculo, mantenha o mesmo em posição normal e vá movimentando as lentes do binóculo até atingir uma visualização perfeita.

FOCO

- 1 - Ajuste a ocular direita (Fig.A), fixando a visão em algum objeto.
- 2 - Tampe a lente frontal direita e gire o ajuste de foco central (Fig.B) até enxergar com nitidez através da ocular esquerda.
- 3 - Feito este ajuste abra ambos os olhos.
- 4 - Repita o processo 2 com o lente esquerda e gire a ocular direita até que o objeto apareça nítido.
- 5 - Agora seu binóculo esta pronto para ser utilizado.

- nos modelos com zoom, só utilize a alavanca do zoom após estes ajuste iniciais.

RETIRANDO AS OCULARES DE BORRACHA

Se você usa óculos, desenrosque as oculares (Fig.C). Isso irá reduzir a distância entre seus olhos e a lente do binóculo; aumento assim seu campo de visão.

LIMPANDO SEU BINÓCULO

Utilize após uma flanela limpa. Nunca utilize líquidos abrasivos (alcool, removedor, etc...) na limpeza das partes de borracha ou nas lentes.

Importador : Equipamentos Fotográficos Equipfoto Ltda

CNPJ : 62.620.380/0001-14

Fabricante : Bosma Optical e Phenix Optical Co.

Origem : China